输入COM端子必须接0V

0V

DC24V
供电

传感器型号:NPN

| 24V | 0V | 24V | 0V | COM | COM | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X10 | X11 | X12 | X13 |

↓ ↓ ↑ ↑
DC输入 DC输出

RS485

A
B
●
●
●
●

EC2N-20MT

RS422
下载口

晶体管输出COM0, COM1, COM2, COM3, COM4端子必须接0V

| Y0 | COM0 | Y1 | COM1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | COM2 | Y6 | COM3 | Y7 | COM4 |

0V

24V