黑马物联 连世界

黑马物联G600D云盒子使用说明书V2.0

www.hemaiot.com

东莞市黑马物联科技有限公司

第一步: 设备连接

准备G600D云盒子一个,电脑一台,网线一根,再就是客户所要连接上云的设备,比如PLC,传感器等网口设备、串口设备、485设备等。



收到我们设备后先安装好4G卡(芯片朝上,缺口朝外),连接天线,先插卡, 后上电,不能在设备运行状态下拔插卡。如果是选择网口上网忽略这一步。



东莞市黑马物联科技有限公司

第二步: 设备接入网络

1. 进入网址: www. hmiyun. com, 自己注册账号后找销 售或客服进行审核通过。

黑马组态云	
	● 第編入総号 ● 第編入総号 ● 第編入総号 ● 第編人総号 ● 第編人総号
企业名称:	请输入企业名称
账号:	请输入账号
密码:	密码:
确认密码	确认密码
联系人:	请输入您的姓名
手机号码:	手机号码:
验证码:	请输入验证码 免费获取验证码
电子邮箱	电子邮箱
	提交申请

实际填写即可,记住账号和密码。

 2. 创建要做的项目,选择内部设备即可。这样就可以开始 连接设备配置参数了。

୍	原目中心 / 統督监控		第二日本 第日伸行 第日配置 形木管理 役員日本 手力 *
8		项目名称 GOULD通信设置工艺	145 20
4	地区	10 RUUM	STR.
	- / 5 N	創建方式 ●自由适用 ○解剖适用 ○機較适用	
	8 (1.5 Mill) W	Sale metodos	
	● 智能无负压的水控制系统 ★	(Km-145)	
		备注	
	● YZTI0222数据交换图法 ★		
<u> </u>	5 监测站数据显示 会		20
8	◎ 环境正則は ★		
0	S WEEFIG 🔶		27 C
	S 1002743 🛧		
	S G5000voc毛生 ★		
	TAD		
	80		
	910		
	系统项目		
	+33038		

3. 设置参数:

①打开配置软件没有配置软件联系销售即可。

HMWLCa 9	onfi		
©	登录平台	23	
	 密码 ☑ 记住密码 登录平台	▼ <u>忘记密码?</u> 离线使用	输入刚在在平台创建的账号和密码

东莞市黑马物联科技有限公司



出现这个表示设备已经连接 上了云平台

動						
:	文件 开始					
	🛓 🧀 💾			X	±	۲
Ŧ	新建了打开保存。	复制	粘贴	剪切	下载至BOX	监视
1	文件		编辑			ř
Γ	合 BOX列表		- 变重	ID S	2里名称	3

②然后开始配置参数,我这边以连接西门子PLC为例子。



③先选择新建,再右键BOX列表,输入序列号后选择上网方式,用4G卡就是选择4G,用网线就是使用Ethernet。序列号粘贴在设备上面。

6	新建BOX						
BOX名称	BOX1						
BOX <u>켚</u> 号	G600D	-	固件版本号				
BOX序列号	l		实时上传				
上网模式	4G	-	上传间隔(s)	1			
高级设置			确定	取消			



提示成功后设备在线,云组态平台和云网关绑定成功。

④ 云网关BOX参数配置

我们提供本地配置和远程配置两种方式进行配置。

(1) 本地配置,我们LAN口默认IP 192.168.10.100,需要客户修改电脑IP 和G600D在同一个网段。







东莞市黑马物联科技有限公司

(2) 云端配置;在电脑和G600D云网关不使用网线连接的情况下可以选用云端配置。输入序列号后点击上传至云平台即可完成对G600D云盒子的配置。

Q)										新建	E程 -工	程配置 -	4.0.6.0								
	文件	开刻	治														2 刷	新状态	5 G60	000与西门子:	plo远程下载	
	新建	打开 文件	保存	复制	■) 粘贴 剪 编辑	く切	➡ 下载至BOX	② 监视	の 固件升级 辺本	远程编程	导入	- 导出	(東京) 模块防排	↓ 数据交换	条件存储	➡ 下载至PC	上传至云》	尚 : <u>世</u>	<mark>③</mark> Ł入平台	? 操作手册	込む と して と して と して と して	1 关于
F		ROX Alla	*		200400	210.6	B 6 46		THE AND A	state and	200403-1-1	e Lans	31.45./#		100000000000000000000000000000000000000	2.9.14.10.99				Arritor 10.500		86.62
	- E	BOX F I	1 RS485(CO) 三菱 RS232(CO) 台达	M1) M3)	×=10 × 0 × 1 × 2 × 3	X1 Y1 M1 D1	±-1110		交重3631 0000001 0000002 0000003 4000001	bool bool bool uint16			= \$2,1 <u></u>		义主演だ	False False False False False			<u>土</u> 大刀 - -		可读可写 可读可写 可读可写 可读可写 可读可写	1 +12
) MODBU LAN	5													点击	上位	专到云	平台		

然后在网页端点击数据同步即可,



变量	名称/变量	ID Q	收藏	变量收	蔵		
状态	变量ID	变量名	IO连接	变量类型	设备名称 🗸	实时值	
•	0		300032	float32	19号voc OCs监控3]	3.07	mg/m3
•	1		D206	float32	HM1.2 (OCs监控3]	33.86	mg/m3
•	2		D208	float32	HM1.2 OCs监控3]	7.168	
•	3		D210	float32	HM1.2 OCs监控3]	0.004	

这样就能完成

有任何疑问可以电话或微信产品经理获取技术支持。



声明 本手册未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它 方式 授予 任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,本公 司概 不承 担任何其 它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示 或暗示的担保,包 括对产品 35 东莞市黑马物联科技有限公司 Hema-View 的特定用 途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任 等均 不作担 保。本公司可能随时对本手册做出修改,恕不另行通知。在使用本产品过程中,遇 到任何问题,请及时反馈给我们,我们会及时修正。

版本	日期	原因
V1.0	2021/9/1	初步发布文档