


黑马物联 连世界


黑马物联G系列云盒子与松下全系列 远程通讯篇v2.0

www.hemaiot.com

Box设置 (注意: 修改box参数, 与PLC的串口参数保持一致)



1. 添加设备



2. 添加变量



